




connect-Players

SUORTE PARA DVDS E PERIFÉRICOS

ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

- A 1 manual com instruções para instalação
- B 2 suportes [1 esquerdo e 1 direito]
- C 1 cartela com 6 antiderrapantes autocolantes
- D 4 parafusos para parede ou painel com 4 buchas 6mm



ELOdesigns & rawiski
CONHECIMENTO PARA VIVER MELHOR

CARGA MÁXIMA SUPORTADA

5kg



VOCÊ VAI PRECISAR DE



Furadeira com broca 6mm



Chave Phillips



Nível de bolha [recomendado]

ANTES DE COMEÇAR

Leia as instruções.

Confira as peças e os componentes.

Certifique-se de que seu aparelho periférico esteja dentro da carga máxima permitida.

Assegure-se de que não exista tubulação no local que você definiu para a instalação.


**DESCUBRA TODAS AS
SOLUÇÕES CONNECT-LINE**

IMS
HOME & LIFE CONNECTIONS


**IMS Indústria Metalúrgica
Sanguliano LTDA**
CNPJ 38.945.150/0001-40
Indústria Brasileira
suporte@imsmetalurgica.com.br

1.**Defina a posição do suporte**

Fixe os antiderrapantes [C] nos locais indicados dos suportes [B].

**2.****Marque a superfície**

Defina e marque o local de instalação. Observe que os suportes [B] podem ser utilizados juntos ou separados de acordo com o tamanho de seu aparelho.

**3.****Fure a superfície**


Localize os suportes [B] na posição de uso, encostando-os na parede ou no painel.

Observe o nivelamento, usando o nível de bolha.

Marque na parede os 2 pontos para os suportes juntos ou os 4 pontos para os suportes separados.


Faça os furos com uma furadeira e a broca apropriada à superfície.

Encaixe as buchas e rosqueie os parafusos [D] com uma chave philips.

**4.****Acomode o aparelho**

Acomode o aparelho nos suportes instalados.

Observe que os antiderrapantes ajudam a travar o aparelho.

**5.**

É possível utilizar vários suportes com os diversos aparelhos conectados à sua TV.

